



# Blue-Eye LED Case Fan

## ■ Component Check

Figure	Part Name	Qty
	Vibration-absorbing Soft Mount	4
	Screws	4

## ■ Figure

Figure1





Figure 2



Figure3



### English

(1). Two option for fan installation.

Please install the fan according to your chassis's mount.

-Secure the fan with Vibration absorbing soft mount

-Secure the fan with screws

(2). Connect the 4 pin connector to power supply.

(3). Adjust the fan speed.

### 繁體中文

(1). 風扇的安裝有兩種方式。請根據機殼的安裝架安裝風扇。

-使用震盪軟墊固定風扇

-使用螺絲固定風扇

(2). 將 4-pin 接頭連接至電源供應器。

(3). 調整風扇轉速。

### 简体中文

(1). 风扇的安装有两种方式。请根据机箱的安装架安装风扇。

-用震振软垫固定风扇

-用螺丝固定风扇

(2). 将 4 针连接器连接至电源供应器。

(3). 调整风扇转速。

### Français

(1). Deux options pour l'installation du ventilateur. Installez le ventilateur en fonction du support du châssis.

-Fixez le ventilateur avec le support d'atténuation des vibrations

-Fixez le ventilateur avec des vis

(2). Banchez la prise à 4 broches dans l'alimentation électrique.

(3). Réglez la vitesse du ventilateur.

### 日本語

(1). ファンの取り付けの2つのオプション。お使いのシャーシのマウントに従ってファンを取り付けてください。

-防振ソフトマウントでファンを固定します

-ねじでファンを固定します

(2). 4ピンコネクタを電源装置に接続します。

(3). ファン速度を調整します。

### Español

(1). Dos opciones de instalación para el ventilador. Instale el ventilador de un modo u otro en función de su montura de chasis.

-Asegure el ventilador con Vibration-absorbing Soft Mount

-Asegure el ventilador con tornillos

(2). Conecte el conector de 4 pines a la fuente de alimentación.

(3). Ajuste la velocidad del ventilador.

### Русский

(1). Два варианта установки вентилятора. Используйте тот вариант установки, который соответствует способу крепления шасси.

-Закрепите вентилятор его с помощью вибропоглощающего мягкого крепежа

-Закрепите вентилятор винтами

(2). Подсоедините 4-контактный разъем к блоку питания.

(3). Отрегулируйте скорость вентилятора.

### Italiano

(1). Sono disponibili due opzioni per l'installazione della ventola.

Installare la ventola in base al montaggio dello chassis.

-Fissare la ventola con il montante per l'assorbimento delle vibrazioni

-Fissare la ventola con le viti

(2). Connettere il connettore a 4 pin all'alimentatore.

(3). Regolare la velocità della ventola.

### Turkish

(1). Fan takma işlemi için iki seçenek. Lütfen fanı kasanızın montajına göre takın.

-Fan Titreşim emen çıkarılabilir parça ile sabitleyin

-Fan vidalarla sabitleyin

(2). 4 pinli konektörü güç kaynağına bağlayın.

(3). Fan hızını ayarlayın.

